



ArcelorMittal

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ROZŁADUNKU I ZAŁADUNKU ZŁOMU W ARCELORMITTAL WARSZAWA

1. PRZED WJAZDEM KAŻDY KIEROWCA MUSI ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI BHP I PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE ARCELORMITTAL WARSZAWA (FILM INSTRUKTAŻOWY W SYSTEMIE LIME ACCESS).
2. PRZED WJAZDEM NA TEREN ZAKŁADU NACZEPA/KONTENER MUSI BYĆ BEZ PLANDEKI.
3. KIEROWCA MUSI BYĆ WYPOSAŻONY WE WŁAŚCIWE I KOMPLETNE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (PATRZ 2 STRONA).
4. NA TERENIE ARCELORMITTAL WARSZAWA KIEROWCÓW OBOWIĄZUJE ZAKAZ WCHODZENIA NA NACZEPY I KONTENERY.
5. BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA DRABIN PRZENOŚNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DO WCHODZENIA NA NACZEPY I KONTENERY.
6. ROZŁADUNEK ZŁOMU ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ CHWYTAKÓW I ELEKTROMAGNESÓW PRZY ZAMKIĘTYCH DRZWIACH NACZEPY/KONTENERA.
7. CIĘŻARÓWKA I NACZEPA/PRZYCZEPA MUSZĄ BYĆ USTAWIONE W JEDNEJ LINII PODCZAS ROZŁADUNKU.
8. BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA SIĘ JAZDY I ZAWRACANIA SAMOCHODOM Z PODNIESIONĄ SKRZYNIĄ ŁADUNKOWĄ.
9. PODCZAS ROZŁADUNKU ZŁOMU KIEROWCA MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ POZA KABINĄ W WYZNACZONYM MIEJSCU.
10. W PRZYPADKU STWIERDZENIA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH W DOSTAWIE ROZŁADUNEK JEST PRZERYWANY.

NUMER ALARMOWY

Zadzwoń gdy zauważysz:

wypadek, pożar, wybuch,
katastrofę budowlaną, chemiczną, itp.



WEWNĘTRZNY
NUMER
ALARMOWY

Dzwoniąc z telefonu komórkowego: (22) 835-88-88



ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ KIEROWCY - ROZŁADUNEK ZŁOMU



KOLEJNOŚĆ POSTĘPOWANIA KIEROWCÓW

①



**ZACIĄGNIJ
HAMULEC
RĘCZNY**

②



**WYŁĄCZ SILNIK
I WYCIĄGNI
KLUCZYKI**

③



OPUŚĆ POJAZD

④



**PODSTAW
WÓZEK
Z KLINAMI POD
PRZEDNIE KOŁO**

⑤



**IDŹ W
WYZNACZONE
DLA KIEROWCÓW
MIEJSCE**